

glattvision+

Anleitung

1 Inhalt

1



2



3



4



5



6



1 Set-Top-Box

3 Netzteil

5 Ethernet-Kabel

2 Fernbedienung

4 AAA Batterien

6 HDMI-Kabel

2 Fernbedienung

2.1 Übersicht der glattvision+ TV-Fernbedienung



2.1 Google Assistant™

Mit Google Assistant™ können Sie Ihre TV-Box und weitere Geräte ganz einfach steuern, nach Inhalten suchen, Ihren Tag planen, Antworten auf Fragen erhalten und vieles mehr.

Drücken Sie einfach die Google Assistant™ Taste auf Ihrer Fernbedienung, um mit Google Assistant™ zu sprechen. Probieren Sie zum Beispiel:

- Öffne «Kanal 10».
- Pausiere den Fernseher
- Dimm das Licht
- Was steht heute an?

Benötige ich ein Google-Konto, um Google Assistant™ auf meiner TV-Box genießen zu können?

Nein, für die Verwendung von Google Assistant™ auf Android TV ist kein Google-Konto erforderlich. Wenn Sie sich auf Ihrer TV-Box mit einem Google Account anmelden, erhalten Sie personalisierte Antworten (bspw. die Fahrzeit zu Ihrer Arbeitsstelle), Empfehlungen, die Ihrem Geschmack entsprechen, sowie die neusten Apps in Google Play.

3 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Fragen auf.

- Verwenden Sie die IPTV-Box ausschliesslich mit dem mitgelieferten Netzteil oder einem vom Hersteller empfohlenen Zubehör.
- Stellen Sie die IPTV-Box an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf. Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser, direkter Sonneneinstrahlung und starken Wärmequellen.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Gläser oder Vasen) auf oder neben das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass Kabel sicher verlegt sind und keine Stolpergefahr darstellen.
- Der Netzstecker muss jederzeit gut erreichbar sein, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Bewahren Sie Batterien für die Fernbedienung ausser Reichweite von Kindern auf und ersetzen Sie diese nur durch den empfohlenen Batterietyp.

3.1 Wichtige Hinweise

- Öffnen oder verändern Sie das Gerät nicht. Reparaturen dürfen nur durch autorisierte Fachpersonen durchgeführt werden bzw. retournieren sie diese an ihren Lieferanten.
- Trennen Sie die IPTV-Box vom Stromnetz, bevor Sie Kabel anschliessen, entfernen oder das Gerät an einen anderen Standort versetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nur an einer Stromversorgung, die den auf dem Gerät angegebenen technischen Daten entspricht.
- Bei sichtbaren Beschädigungen am Gerät, Netzteil oder Kabel darf die IPTV-Box nicht weiter betrieben werden.

3.2 Installation und Betrieb

- Stellen Sie die IPTV-Box auf eine stabile und ebene Fläche.
- Vermeiden Sie enge, geschlossene Aufstellorte ohne ausreichende Luftzirkulation.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, offenen Flammen sowie übermässiger Staubbelastung fern.
- Für eine optimale Leistung empfehlen wir, die Umgebung des Geräts sauber zu halten und regelmässig von Staub zu befreien.
- Sorgen Sie für ausreichend Abstand zu anderen elektronischen Geräten, damit eine gute Wärmeableitung gewährleistet ist.


4 Erste Inbetriebnahme

4.1 Hardware Setup

Bitte beachten! Sie müssen die Batterien in die Fernbedienung einlegen. Die Fernbedienung verfügt über integriertes Bluetooth. Sie müssen also kein freies Sichtfeld zwischen Fernbedienung und Decoder haben.




Anschluss an das TV Gerät




1. Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist.
2. Schliessen Sie die Set-Top-Box mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel an das Fernsehgerät an.
3. Wählen Sie den TV-Eingang, an dem die Set-Top-Box angeschlossen ist.
4. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird der Begrüssungsassistent auf dem Fernsehgerät angezeigt.

4.2 Setup

Nachdem Sie das Gerät wie in Abschnitt 4.1 beschrieben mit Ihrem TV-Gerät und dem Netzteil verbunden haben, wird Ihre TV-Box mit dem Erstinstallationsprozess beginnen.



Direkt nach dem erstmaligen Hochfahren wird Ihnen eine Anleitung zum Verbinden der mitgelieferten Fernbedienung gezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Fernbedienung mit Ihrer TV-Box zu koppeln.



Legen Sie nun Ihre gewünschte Sprache fest. Die TV-App unterstützt die folgenden Sprachen:

- Deutsch
- Englisch
- Italienisch
- Französisch
- Niederländisch

3

Fernseher über dein Android-Smartphone einrichten?

Du kannst ganz einfach die WLAN- und Google Konto-Anmeldedaten deines Android-Smartphones auf den Fernseher übertragen

[Weiter](#)[Überspringen](#)

Ihre TV-Box mit einem Android-Smartphone einrichten

Wenn Sie über ein Android Smartphone verfügen, können Sie dieses nutzen um WLAN-Passwörter und Ihren Google-Account schnell und einfach auf die TV-Box zu übertragen.

Hierfür müssen WLAN und Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet sein.

4

WLAN auswählen

Du kannst eine Internetverbindung auch mithilfe eines Ethernetkabels herstellen.

 FRITZ!Box 5690 ZR SSID_027260 SSID_027260_2G SSID_027260_5G Zyxel_9D54

WLAN einrichten

Das beste und störungsfreie TV-Erlebnis bekommen Sie, wenn Sie Ihre TV-Box über ein LAN-Kabel mit dem Internet verbunden haben.

Wenn Sie jedoch Ihre TV-Box manuell für Ihr WLAN einrichten möchten, werden Sie nun aufgefordert, eine Verbindung zu einem Heimnetzwerk herzustellen. Wählen Sie das gewünschte WLAN aus der Liste und folgen Sie zum Verbinden den Anweisungen auf dem Bildschirm.

5

Die Einrichtung wird nach dem Neustart fortgesetzt...



Neustart

Sobald die Netzwerkverbindung erfolgreich hergestellt ist, werden einige notwendige Einstellungen auf Ihre TV-Box übertragen. Dieser Schritt endet mit einem automatischen Neustart Ihrer TV-Box und kann einige Augenblicke dauern. Bitte schalten Sie die TV-Box während dieses Vorgangs nicht aus.

6



Deinen Fernseher optimal nutzen

Anmelden, um neue Apps, Empfehlungen, Filme, Google Assistant und vieles mehr von Google zu erhalten.

Anmelden

Überspringen



YouTube

Du erhältst personalisierte Empfehlungen von Apps wie YouTube

Google-Account & Nutzungsbedingungen

Folgen Sie im weiteren Verlauf den Anweisungen auf dem Bildschirm, um gegebenenfalls einen Google-Account auf Ihrer TV-Box einzurichten.

Mit der Einrichtung eines Google-Accounts auf dem Gerät erhalten Sie Zugang zu tausenden Apps im Google Play Store™ und schöpfen so den vollen Funktionsumfang Ihrer TV-Box aus.

Sie können auch zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit einen Google-Account über die Systemeinstellungen auf dem Gerät hinterlegen.

Unabhängig vom Google-Account werden Ihnen im weiteren Verlauf die Google Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise angezeigt. Bestätigen Sie diese, um das Setup abzuschließen.

7

Name für SKWHP40A-ZWL auswählen

Gib deinem Gerät einen Namen, damit du es identifizieren kannst, wenn du von anderen Geräten darauf streamen oder eine Verbindung damit herstellen möchtest.

SKWHP40A-ZWL

Android TV

Fernseher im Wohnzimmer

Fernseher im Gemeinschaftsraum

Fernseher im Schlafzimmer

Gerätenamen

Hier können Sie einen aussagekräftigen Namen für Ihre TV-Box vergeben. Dies kann Ihnen später das Auffinden des Gerätes in Ihrem Netzwerk erleichtern.

8

 Google Play

Weitere Apps installieren

Im Google Play Store findest du Tausende von Apps für deinen Fernseher. Hier sind schon mal einige empfohlene Apps für dich. Weitere Apps kannst du später im Google Play Store herunterladen.

☒ Alle folgenden Apps installieren

Weiter

Von Google

☒  Radioline: Radio & Podcasts

☒  Plex: Films, TV, musique

☒  Sky

☒  Red Bull TV: Sport & Videos

App-Empfehlungen

Wir empfehlen Ihnen im nächsten Schritt die Installation einiger nützlicher Apps. Sie können in diesem Schritt entscheiden, ob Sie alle vorgeschlagenen Apps installieren möchten, nur einige ausgewählte, oder keine.

9

Dein SKWHP40A-ZWL – powered by androidtv

Hier lernst du die Funktionen deines Geräts kennen.




Android TV™ Tutorial

Im letzten Schritt des Setups können Sie sich noch einmal Schritt für Schritt mit den wichtigsten Funktionen von Android TV™ vertraut machen.

5 glattvision+ TV-Funktionen

5.1 Ihre ersten Schritte


Nach der Ersteinrichtung Ihrer TV-Box erfolgt die automatische Anmeldung. Sie werden auf einer virtuellen Tour auf die wichtigsten Steuerungsfunktionen der Fernbedienung hingewiesen.



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Tour zu durchlaufen.


Alle Funktionen der TV-Fernbedienung finden Sie auch auf einem Blick übersichtlich in Kapitel 2 «Fernbedienung».

Nach Abschluss der Tour können Sie TV genießen.



5.2 Ihr glattvision+ TV-Fernerlebnis

Nach der ersten Einrichtung, sowie nach jedem Einschalten der TV-Box, starten Sie direkt im TV-Modus im zuletzt auf Ihrer TV-Box geschauten Kanal. Die TV-Box bietet Ihnen aber noch weitaus mehr. Hier erklären wir Ihnen, wie Sie noch mehr aus Ihrem Fernseherlebnis machen.




Unter «Sender» werden alle Sender und die aktuell laufenden Sendungen am rechten Bildschirmrand untereinander aufgelistet. Neben den Senderlogos werden die laufenden Sendungen angezeigt.

Mit den Navigationstasten können Sie durch die Senderliste navigieren und den nächsten Kanal aussuchen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl und somit den Kanalwechsel mit der Taste OK.

Sie können die Senderliste auch auf Ihre Favoriten beschränken. Hierzu drücken Sie bei geöffneter Senderliste die Navigationstaste rechts. Über das Stern-Symbol können Sie nun festlegen, ob in der Senderliste alle Sender aufgeführt werden sollen oder nur Ihre Favoriten. Die Einrichtung Ihrer Favoriten erklären wir Ihnen im Kapitel «Favoriten festlegen und verwalten».




3



Guide

Im Guide finden Sie laufende und kommende Sendungen mit Titel, Uhrzeit und Dauer. Eine Zeitskala zeigt den Programmverlauf, der farbige Strich markiert die aktuelle Uhrzeit. Sie können zwischen «Alle Sender» und «Favoriten» wechseln sowie Sendungen starten und Kurzbeschreibungen anzeigen.

4




Sendungsinformationen

Die Sendungsinformationen beinhalten den Sendernamen, den Titel der Sendung und ggf. den Episodentitel, sowie Datum, Anfangs- und Endzeit der Sendung.

Darüber hinaus gibt es detaillierte Informationen zur Sendung, z. B. Produktionsjahr, Land und Laufzeit sowie eine ausführliche Inhaltsbeschreibung. Bei einigen Sendungen mit zusätzlichen Besetzungsangaben, wie z. B. Schauspieler, Regie. In der Sendungsinformationsansicht können Sie auch:

- Sendungen anschauen indem Sie auf den Wiedergabe-Button ▶ drücken.
- Wenn verfügbar, Sendungen von Beginn anschauen, indem Sie auf ⏮ klicken.
- Sendungen aufnehmen indem sie auf das «Plus» ⏶ klicken.

5




Sendungen ansehen

Sobald Sie eine Sendung ausgewählt haben, wird sie abgespielt. Ihnen stehen verschiedene Bedienelemente zur Verfügung, um Einstellungen während des Abspielens vorzunehmen.

Bedienelemente:

- Sprache und Untertitel auswählen
- Zurückspringen (30 Sekunden)
- Abspielen / Pausieren
- Aufnahme Film / Serie programmieren
- Sendungen von Beginn an schauen
- Vorspringen (60 Sekunden)
- Timeshift beenden, Livestream fortsetzen
- Aufnahme Film / Serie beenden


6



Favoriten festlegen

Erstellen Sie eine persönliche Favoritenliste und ordnen Sie Ihre Sender nach Wunsch. Öffnen Sie «Einstellungen» > «Favoriten verwalten», wählen Sie einen Sender mit OK aus, um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Bestätigen Sie mit der Home-Taste. Zum Sortieren wählen Sie einen Sender aus, verschieben ihn mit den Pfeiltasten an die gewünschte Position und bestätigen erneut mit «OK».


7



Aufnehmen

Um eine Aufnahme zu programmieren, öffnen Sie die Sendungsinformationen.


8



Seite aufnehmen

Aufnehmen von Serien - Klicken sie auf  um die Sendung aufzunehmen. Sie erhalten die Möglichkeit, alle noch kommenden Episoden der Serie oder nur eine Episode aufzunehmen.


9



Aufnahmen programmieren/löschen

Aufnahmen löschen - Klicken Sie auf  um die Serienaufnahme, oder die Episode zu löschen.

10



Aufnahmen programmieren/löschen

Serienaufnahme abbrechen - Klicken Sie auf , um die Serienaufnahme zu beenden.
Aufnahmen löschen - Klicken Sie auf , um die Sendung zu löschen.


Symbole und Bedeutungen Serienaufnahme

-  Serienaufnahme programmieren
-  Serienaufnahme beenden
-  Serienaufnahme geplant
-  Serienaufnahme läuft
-  Serie / Episode wurde aufgenommen

Symbole und Bedeutungen Einzelaufnahme

-  Einzelaufnahme programmieren
-  Einzelaufnahme beenden
-  Aufnahme geplant
-  Aufnahme läuft
-  Aufnahme ist erfolgt


11



Aufnahmeübersicht

Unter «Aufnahmen» werden Ihnen alle verfügbaren und geplanten Aufnahmen aufgelistet. Hier sehen Sie auch, wie viel Aufnahmekapazität Ihnen noch zur Verfügung steht.


12



Aufnahmen sortieren und verwalten

Unter «Sortieren» können Sie Ihre Aufnahmen alphabetisch, zeitlich auf- oder absteigend, nach Sendern oder nach der Dauer der Verfügbarkeit sortiert anzeigen lassen. Unter «Sortieren» können Sie Ihre Aufnahmen nach verschiedenen Genre oder Rubriken gefiltert anzeigen lassen.

13



Aufnahmen verwalten/löschen

Unter «Verwalten» können Sie alle oder einzelne Aufnahmen auswählen, um sie zu löschen. Ihnen stehen hier zur besseren Übersichtlichkeit auch die Sortier- und Filterfunktionen zur Verfügung, z. B. um sich nur Aufnahmen aus der Kategorie «Film» anzeigen zu lassen.

Aufnahmekapazität in Stunden - Die grafische Kreisanzeige zeigt, wie viel von der verfügbaren Kapazität belegt ist.

Verfügbare Aufnahmen - Unter «Aufnahmen» werden Ihnen die aufgenommenen Sendungen mit Vorschaubild angezeigt. Sie können hier auch eine Kategorie wählen, z. B. um sich in Ihren Aufnahmen nur Serien anzeigen zu lassen. Bei Wahl der Kategorie «Geplante Aufnahmen» werden Ihnen noch ausstehende Aufnahmen angezeigt.


14



Timeshift

Drücken Sie in der Senderanzeige «OK», wird die Steuerung am unteren Bildrand eingeblendet. Darüber können Sie das laufende Programm anhalten (Timeshift), aufzeichnen oder den Audiokanal wechseln. Bitte beachten Sie: Die Verfügbarkeit von Timeshift ist abhängig von Senderrechten und daher nicht für alle Kanäle verfügbar.


15



Umschalten

Beim Umschalten auf einen anderen Sender schalten Sie zurück in das Liveprogramm.


16



Apps & Games

Unter «Apps & Games» finden Sie Ihre installierten Apps und starten diese direkt. Ausserdem haben Sie Zugriff auf den Google Play Store™ sowie auf Filme, Musik etc.


17



Suche

Drücken Sie die Suche-Taste auf der Fernbedienung, um nach Sendungen oder Sendern zu suchen. Wählen Sie Tastatureingabe und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Geben Sie anschliessend Ihren Suchbegriff über die Bildschirmtastatur ein.


18



Suche eingeben

Drücken Sie Spracheingabe, bestätigen Sie mit OK und drücken Sie die Taste erneut. Sprechen Sie Ihren Suchbegriff ins Mikrofon, solange die rote LED leuchtet.

19




Anmeldung


Hinweis: Bei der ersten Verwendung der Sprachfunktion müssen Sie einmalig erlauben, dass zu diesem Zweck 20 Audioaufnahmen getätigt werden dürfen.

5.3 Ihre glattvision+ TV-Box auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sollte die TV-Box nicht mehr richtig funktionieren, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen Abhilfe schaffen.




1. Drücken Sie Einstellungen auf der Fernbedienung oder im Hauptmenü.
2. Wählen Sie unter Einstellungen «Mehr» aus und drücken Sie die OK-Taste.




Wählen Sie nun die Geräteeinstellungen aus und drücken Sie die OK-Taste.

3




Info

4



Werkseinstellungen zurücksetzen

5



Reset

Wählen Sie den Menüpunkt «Zurücksetzen» mit der OK-Taste aus.
Die Box startet den Reset und macht einen Neustart mit den Werkseinstellungen.
Richten Sie Ihre TV-Box anschliessend, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, erneut ein.

5.4 Netzwerkeinstellung

Sollte sich Ihr WLAN-Passwort einmal ändern, oder möchten Sie Ihre TV-Box mit einem anderen WLAN verbinden, können Sie diese Einstellung über die Geräteeinstellungen vornehmen.



1. Drücken Sie Einstellungen auf der Fernbedienung oder im Hauptmenü.
2. Wählen Sie unter Einstellungen «Mehr» aus und drücken Sie die OK-Taste.
3. Wählen Sie «Netzwerk & Internet» und wählen das gewünschte Netzwerk aus der Liste aus.